

Versionshinweise 2021.2



Copyright © 2021 OPEN MIND Technologies AG

Dieses Dokument gilt für hyperMILL und hyperMILL SHOP Viewer.

Es enthält Hinweise auf letzte Änderungen, die nicht im Handbuch beschrieben sind. Alle Rechte vorbehalten. Da wir ständig an Weiterentwicklungen arbeiten, behalten wir uns Änderungen vor.

Stand: 2021-04-07T15:35:13+02:00.

Inhaltsverzeichnis

1. hyperMILL erstmalig auf einem Rechner installieren	
Unterstützte Software	
Installationshinweise für Neukunden	5
Hinweise zu Funktionen	
Ergänzungen zum Handbuch 2021.2	
2. <i>hyper</i> MILL aktualisieren	10
Ergänzungen zum Handbuch 2021.2	10
Unterstützte Software	11
Installation und Lizenzierung	
Hinweise zu Funktionen	14
Hinweise zu älteren <i>hyper</i> MILL-Versionen	

1. *hyper*MILL erstmalig auf einem Rechner installieren



WICHTIG

Die folgenden Informationen sind für Sie relevant, wenn Sie *hyper*MILL erstmalig auf einem Rechner installieren.

Unterstützte Software

Betriebssysteme und CAD-Plattformen

hyperMILL unterstützt ausschließlich 64-Bit Betriebssysteme.

64-Bit Betriebssysteme

• Windows 10

64-Bit CAD-Plattformen

- hyperCAD-S 2021.2
- Inventor 2020, 2021
- SolidWorks 2019, 2020, 2021
- thinkdesign 2019.1, 2020.1

Server-Betriebssysteme (nur Lizenzserver)

- Windows Server 2008 R2
- Windows Server 2012 R2
- Windows Server 2016
- · Windows Server 2019

Schnittstellen zu anderen Softwaresystemen

NC-Schnittstellen

- VERICUT ab Version 7.0
- NCSimul ab Version 2020.0

Schnittstellen Werkzeugdatenbank

Werkzeug Management	Erforderliche Lizenzen	Erfoderliche Software
System		
tdm systems	 TDM Basismodul (TDM / TDMGL) TDM Klassen- /Gruppenstruktur V (CLGR) CAM-Schnittstelle TDM - <i>hyper</i>MILL (AME) (iMHYP) Optional zur 3D Werkzeugdatenübertragung: 3D-Solid Converter für <i>hyper</i>MILL (iCH-YP) 	TDM Systems - Base Installer TDM Systems - Data Installer TDM Application Server Installer TDM GlobalLine Interfaces Installer (für den Smart Interface Client <i>hyper</i> MILL)
Zoller TMS	<i>hyper</i> MILL-v2-Schnittstelle Erstlizenz TMS Tool Management Solutions	TMS Tool Management Solutions BRONZE-Paket TMS Tool Management Solutions ab Version 1.17.0
WinTool AG	WinTool <i>hyper</i> MILL Interface	WinTool 2020 (WT2020.2.1) Microsoft Server 2012 oder höher Microsoft SQL Server 2012 oder höher <i>hyper</i> MILL Interface (2.13.5)
Hexagon Manufacturing Intelligence	NCSIMUL Tool NCT-CAM-HY (<i>hyper</i> MILL Schnittstelle)	NCSIMUL Tool NCSIMUL Tool Client NCSIMUL Tool Server NCSIMUL Tool Interface FlexLM

Verwendung von Drittanbieter-Software

Falls Sie mit Software von Drittanbietern arbeiten, die *hyper*MILL Daten verwenden (z.B. Postprozessoren, Simulationswerkzeuge), sollten Sie beachten:

Das Format aller von *hyper*MILL erzeugten Daten kann von OPEN MIND im Rahmen der Weiterentwicklung jederzeit und **ohne vorherige Ankündigung** geändert werden. Das betrifft insbesondere die Ausgabe der maschinen- und steuerungsneutralen Programme (POF Format). OPEN MIND übernimmt keinerlei Gewährleistung für Probleme, die auf Inkompatibilitäten mit Software von Drittanbietern zurückzuführen sind.

Installationshinweise für Neukunden

Die Software installieren

Bitte beachten Sie, dass Sie für die Installation Administratorrechte benötigen!

Die Software *hyper*MILL ist durch einen Dongle oder Lizenzserver geschützt. Jede Lizenz ist ein Unikat. Sichern Sie die Lizenz gegen Verlust!

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte der Installationsanleitung, die Sie auf der OPEN MIND Webseite finden.

Dort finden Sie auch die aktuellen Informationen zu den Systemanforderungen.

http://www.openmind-tech.com/en/service/support/useful-information.html

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an den Support.

https://www.openmind-tech.com/de/service/support.html

Unterstützte Sprachen

*hyper*MILL ist in folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch, Italienisch, Französisch, Holländisch, Japanisch, Chinesisch (traditionell und vereinfacht), Koreanisch, Spanisch, Tschechisch, Russisch, Polnisch, Slowenisch, (brasilianisches) Portugiesisch sowie Türkisch.

Hinweise zu Funktionen

hyperMILL SHOP Viewer

Das Wiederverwenden von SHOP Viewer-Daten (auch SHOP Viewer Pack & Go-Daten genannt) in *hyper*MILL ist nur für den OPEN MIND Support und zu Analysezwecken vorgesehen. Werden Pack & Go-Daten in *hyper*MILL geändert und anschließend mit der Funktion **Speichern als** gesichert, so kann die Verwendbarkeit der entstandenen Datei nicht gewährleistet werden.

5X Strategien auf Maschinen mit nicht endlos drehenden Rotationsachsen

HINWEIS

Die nachfolgenden Hinweise zu 5X Strategien auf Maschinen mit nicht endlos drehenden Rotationsachsen gelten, falls Sie für Ihre Maschine nicht mit dem *hyper*MILL VIR-TUAL Machining Center arbeiten. Gerne kontaktieren Sie ihren OPEN MIND Partner für weitere Informationen zum *hyper*MILL VIRTUAL Machining Center.

OPEN MIND empfiehlt, den Werkzeugweg so zu definieren, dass keine Entspannungsdrehungen erforderlich sind. Möglicherweise muss die zu fertigende Geometrie hierzu auf mehrere Jobs aufgeteilt werden oder es müssen alternative Werkzeugwege definiert werden. Dies kann eine aufwendigere Werkzeugwegdefinition erfordern.

WARNUNG

OPEN MIND rät zu einem äußerst vorsichtigen Umgang mit diesen Werkzeugwegen, falls nicht auf Entspannungsdrehungen verzichtet werden kann. Die gesamte Sequenz der **Entspannungsdrehung** – beginnend vom Abfahren vom Bauteil und bis zum erneuten Anfahren des Bauteils – **ist nicht kollisionsgeprüft!**



WARNUNG

Wird ein Postprozessorlauf mit einer gespeicherten Lösungsauswahl ausgeführt, wird kein Rewind in der NC Datei ausgegeben.

OPEN MIND empfiehlt außerdem, mit geeigneten Maßnahmen wie zum Beispiel Leertests neben und über dem Werkstück oder ohne Werkstück, Entspannungsdrehungen erfolgreich zu testen und auszuführen. Jobs, die Entspannungsdrehungen beinhalten, sollten möglichst separat an der Maschine ausgeführt werden (und nicht als Bestandteil eines NC-Programmes mit mehreren Operationen). Der Einsatz einer zusätzlichen Verifikationssoftware für NC-Programme kann für weitere Sicherheit sorgen. OPEN MIND empfiehlt hierfür das *hyper*MILL VIRTUAL Machining Center zu verwenden.

Diese Tipps haben zum Ziel, die definierten Werkzeugwege erfolgreich auszuführen und einen Schaden an der CNC-Maschine zu verhindern. Sofern sie Fragen haben zu diesem Thema kontaktieren sie bitte ihren OPEN MIND Partner.

Negative Aufmaße

Für alle Zyklen gilt folgende Einschränkung: Wenn die Summe der Aufmaße negativ ist, so muss der Betrag der Summe kleiner sein als Werkzeugradius - Bearbeitungstoleranz.

Beispiel:

Werkzeugradius = 5,00 mm

Bearbeitungstoleranz = 0,01 mm

Aufmaß = -3.0mm

zusätzliches Aufmaß XY muss größer als -1,99mm sein, z.B. - 1,98, denn

|-3,00mm +(-1,98mm)| < 5,00mm -0,01mm

Als Aufmaß wird dabei auch das flächenbezogene Aufmaß im Dialog **Fräsbereich** → **Definition** berücksichtigt. Sind hier mehrere Werte definiert, so wird nur der kleinste Wert berücksichtigt.

5Achs-Simultan-Bearbeitung

Wichtiger Hinweis für 5Achs-Simultan Anwender mit Steuerungen ohne Großkreisinterpolation:

Die *hyper*MILL Werkzeugbahn-Berechnungen bei allen 5X Zyklen (außer 5X Impeller/Blisk) basieren auf einer Großkreisinterpolation zwischen den Werkzeuganstellungen. Falls Ihre Steuerung mit einer anderen Interpolationsart arbeitet und nicht auf Großkreisinterpolation umgestellt werden kann, wenden sie sich bitte an Ihren OPEN MIND Partner, damit Ihr *hyper*MILL entsprechend konfiguriert werden kann. Mit welcher Interpolationsart Ihre Steuerung arbeitet, entnehmen Sie bitte der Dokumentation Ihrer Steuerung.

Unterstützte Werkzeugtypen

*hyper*MILL unterstützt grundsätzlich nur die in der Dokumentation aufgeführten Werkzeugtypen. Andere Werkzeugtypen, insbesondere Winkelwerkzeuge oder Winkelköpfe sind nicht vorgesehen.

Fasenfräser

Die Festlegung eines nominalen Durchmessers von kleiner 0,001 mm bzw. kleiner als 0,0001 Zoll kann u. U. die Aktivierung einer Werkzeug-Radiuskorrektur verhindern. Bitte vermeiden Sie die Festlegung von solchen Durchmessern.

Vorschübe

Alle Vorschübe in *hyper*MILL beziehen sich auf den jeweiligen Werkzeugbezugspunkt. Deshalb können an den einzelnen Achsen Vorschübe auftreten, die vom Wert für den Werkzeugbezugspunkt abweichen. Eine parametrische Vorschubausgabe ist grundsätzlich nicht vorgesehen, insbesondere nicht bei Linkingjobs, wenn die zugrunde liegenden Sub-Jobs Vorschubwechsel beinhalten.

3D und 5X Nachbearbeitung - Linkingjob - Komponentenjob

Ausgangssituation

Referenzjob: NC-Datei erstellen ist deaktiviert.

Nachbearbeitung: NC-Datei erstellen ist aktiviert

- 1. Referenzjob und zugehörige Nachbearbeitung werden in Linkingjob verwendet. **NC-Datei erstellen** ist automatisch in beiden Jobs deaktiviert.
- Referenzjob und zugehörige Nachbearbeitung werden vom Linkingjob in einen Komponentenjob verschoben. Dabei wird NC-Datei erstellen automatisch in beiden Jobs aktiviert. Die Option muss im Referenzjob manuell wieder deaktiviert werden!

Import von externen Werkzeugdaten in die OPEN MIND Werkzeugdatenbank

Beim Import von externen Werkzeugdaten zur *hyper*MILL Werkzeugdatenbank erfolgt die Synchronisation nun durch einen Windows Dienst. Dieser Dienst funktioniert nur, wenn er auf dem gleichen Rechner, auf dem sich auch die *hyper*MILL Werkzeugdatenbank befindet, eingerichtet wird.

Wird die OPEN MIND Werkzeugdatenbank auf einem SQL Server betrieben, kann diese Limitierung wie folgt umgangen werden:

- 1. Auf dem Server muss ein **SQL Server Login** erstellt werden. Dazu müssen auf dem Server bei **Server Authentication** (Security Properties auf dem Server Knoten im Management Studio) die **Server Logins** erlaubt sein, nicht nur **Windows Autentication**.
- 2. Beim Anlegen der DSN Datei With SQL Server authentication... auswählen sowie User und Passwort eingeben.
- Nach dem Anlegen der DSN Datei muss das Passwort per Hand in die DSN Datei eingetragen werden: PWD=...

Der Dienst benötigt Schreib- und Leserechte auf dem verwendeten Dateiaustauschverzeichnis, um seine Aufgabe erfüllen zu können. Bitte beachten Sie, dass der Dienst den eingeschränkten Account lokaler Windowsdienste verwendet. Diesem Account müssen Sie ggf. die benötigten Rechte einräumen.

Das gilt auch für die Datenbankdatei (*.db, *.mdb), falls keine Server Datenbank verwendet wird.

Das Einrichten des Dienstes nehmen Sie durch Ausführen der Datei omTdbServiceUi.exe vor.

Diese befindet sich im Installationsverzeichnis im Unterorder, zum Beispiel:

C:\Program Files\OPEN MIND\Tool Database\[Versionsnummer]

Wenn Sie dazu weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren OPEN MIND Partner.

Ergänzungen zum Handbuch 2021.2

3D Iso-Bearbeitung

Für Iso-Bearbeitungen können zur Begrenzung des Bearbeitungsbereichs jetzt auch mehrere **Boundaries** ausgewählt werden.

3D Form-Ebenenschlichten

Die Funktion Werkzeug → Frei definierte Werkzeugschneide zur Berechnung verwenden ist nun auch für den Zyklus 3D Form-Ebenenschlichten verfügbar.

Die Funktion **Boundary** → **An Rohteil trimmen** ist nun auch für den Zyklus **3D Form-Ebenenschlichten** verfügbar.

Die Werkzeugweg-Sortierung insbesondere in engen Bereichen wurde verbessert.



Zyklus Werkzeugweg bearbeiten

Der Zyklus Werkzeugweg bearbeiten kann jetzt auch per Rechtsklick auf einen Werkzeugweg im Grafikfenster gestartet werden, siehe K Werkzeugweg bearbeiten.

Der Zyklus Werkzeugweg bearbeiten ist jetzt auch verfügbar für die Zyklen 5X Konturbearbeitung, 5X Stirnen, 5X Iso-Stirnen und 5X Walzen mit einer Kurve.

Rohteil automatisch anzeigen

Das Rohteil eines ausgewählten Jobs wird jetzt automatisch angezeigt, wenn im Jobbrowser die Funktion **Automatisch anzeigen** aktiviert ist. Alternativ durch Klick auf das Glühbirne-Icon das Rohteil anzeigen oder ausblenden.

hyperMILL Jobbrowser

Referenzgeometrie anzeigen: Die zur Werkzeugwegberechnung verwendete Geometrien des Jobs oder der Jobliste werden hervorgehoben dargestellt.

Taste **Q**: Die Visualisierung einschalten. Die geometrischen Elemente werden optisch hervorgehoben. Die andere Geometrie wird transparend dargestellt. Durch erneutes Drücken der Taste die Visualisierung wieder ausschalten.

Eine Solidkante wird durch eine punktierte Linie, eine Flächenbegrenzung durch eine "gefächerte" punktierte Linie dargestellt. Bei einer Jobliste werden Infos / Elemente aller beteiligten Jobs eingeblendet. Bei Wechsel zu einem einzelnen Job wird automatisch auf jobbezogenen Infos / Elemente angepasst.

In Quickinfo auf Element werden Informationen zur Job-ID, zum Fräsbereich sowie geometrische Informationen des Elements angezeigt.

Der Sichtbarkeitsfilter und der Auswahlfilter werden berücksichtigt. Die Funktion **Sichtbarkeit prüfen** kann helfen, die Sichtbarkeitseinstellungen von Elementen zu ermitteln.

Die Farbe für referenzierte Elemente in **Datei** \rightarrow **Optionen** \rightarrow **Optionen** / **Eigenschaften** in der Option **Grafik** \rightarrow **System** \rightarrow **Rendern** \rightarrow **Farbe für referenzierte Elemente eines Jobs** auswählen.

Verbesserte Reportgenerierung für hyperMILL und hyperVIEW

Mit *hyper*MILL 2021.2 können nun über das Kontextmenü von Joblisten oder Jobs mehrere Reports gleichzeitig erzeugt werden (Anwendungen \rightarrow hyperMILL-Report, Anwendungen \rightarrow hyperVIEW-Report).

2. hyperMILL aktualisieren



WICHTIG

Die folgenden Informationen sind für Sie relevant, wenn Sie ihre *hyper*MILL-Version auf die neue Version aktualisieren.

Ergänzungen zum Handbuch 2021.2

3D Iso-Bearbeitung

Für Iso-Bearbeitungen können zur Begrenzung des Bearbeitungsbereichs jetzt auch mehrere **Boundaries** ausgewählt werden.

3D Form-Ebenenschlichten

Die Funktion Werkzeug → Frei definierte Werkzeugschneide zur Berechnung verwenden ist nun auch für den Zyklus 3D Form-Ebenenschlichten verfügbar.

Die Funktion **Boundary** → **An Rohteil trimmen** ist nun auch für den Zyklus **3D Form-Ebenenschlichten** verfügbar.



Die Werkzeugweg-Sortierung insbesondere in engen Bereichen wurde verbessert.

Zyklus Werkzeugweg bearbeiten

Der Zyklus **Werkzeugweg bearbeiten** kann jetzt auch per Rechtsklick auf einen Werkzeugweg im Grafikfenster gestartet werden, siehe **K** Werkzeugweg bearbeiten.

Der Zyklus Werkzeugweg bearbeiten ist jetzt auch verfügbar für die Zyklen 5X Konturbearbeitung, 5X Stirnen, 5X Iso-Stirnen und 5X Walzen mit einer Kurve.

Rohteil automatisch anzeigen

Das Rohteil eines ausgewählten Jobs wird jetzt automatisch angezeigt, wenn im Jobbrowser die Funktion Automatisch anzeigen aktiviert ist. Alternativ durch Klick auf das Glühbirne-Icon das Rohteil anzeigen oder ausblenden.

hyperMILL Jobbrowser

Referenzgeometrie anzeigen: Die zur Werkzeugwegberechnung verwendete Geometrien des Jobs oder der Jobliste werden hervorgehoben dargestellt.

Taste **Q**: Die Visualisierung einschalten. Die geometrischen Elemente werden optisch hervorgehoben. Die andere Geometrie wird transparend dargestellt. Durch erneutes Drücken der Taste die Visualisierung wieder ausschalten.

Eine Solidkante wird durch eine punktierte Linie, eine Flächenbegrenzung durch eine "gefächerte" punktierte Linie dargestellt. Bei einer Jobliste werden Infos / Elemente aller beteiligten Jobs eingeblendet. Bei Wechsel zu einem einzelnen Job wird automatisch auf jobbezogenen Infos / Elemente angepasst.

In Quickinfo auf Element werden Informationen zur Job-ID, zum Fräsbereich sowie geometrische Informationen des Elements angezeigt.

Der Sichtbarkeitsfilter und der Auswahlfilter werden berücksichtigt. Die Funktion **Sichtbarkeit prüfen** kann helfen, die Sichtbarkeitseinstellungen von Elementen zu ermitteln.

Die Farbe für referenzierte Elemente in **Datei** \rightarrow **Optionen** \rightarrow **Optionen** / **Eigenschaften** in der Option **Grafik** \rightarrow **System** \rightarrow **Rendern** \rightarrow **Farbe für referenzierte Elemente eines Jobs** auswählen.

Verbesserte Reportgenerierung für hyperMILL und hyperVIEW

Mit *hyper*MILL 2021.2 können nun über das Kontextmenü von Joblisten oder Jobs mehrere Reports gleichzeitig erzeugt werden (Anwendungen \rightarrow hyperMILL-Report, Anwendungen \rightarrow hyperVIEW-Report).

Unterstützte Software

Betriebssysteme und CAD-Plattformen

hyperMILL unterstützt ausschließlich 64-Bit Betriebssysteme.

64-Bit Betriebssysteme

• Windows 10

64-Bit CAD-Plattformen

- *hyper*CAD-S 2021.2
- Inventor 2020, 2021
- SolidWorks 2019, 2020, 2021
- thinkdesign 2019.1, 2020.1

Server-Betriebssysteme (nur Lizenzserver)

- Windows Server 2008 R2
- Windows Server 2012 R2
- Windows Server 2016
- · Windows Server 2019

Schnittstellen zu anderen Softwaresystemen

NC-Schnittstellen

- VERICUT ab Version 7.0
- NCSimul ab Version 2020.0

Schnittstellen Werkzeugdatenbank

Werkzeug Management System	Erforderliche Lizenzen	Erfoderliche Software
tdm systems	 TDM Basismodul (TDM / TDMGL) TDM Klassen- /Gruppenstruktur V (CLGR) CAM-Schnittstelle TDM - <i>hyper</i>MILL (AME) (iMHYP) Optional zur 3D Werkzeugdatenübertragung: 3D-Solid Converter für <i>hyper</i>MILL (iCH-YP) 	TDM Systems - Base Installer TDM Systems - Data Installer TDM Application Server Installer TDM GlobalLine Interfaces Installer (für den Smart Interface Client <i>hyper</i> MILL)
Zoller TMS	<i>hyper</i> MILL-v2-Schnittstelle Erstlizenz TMS Tool Management Solutions	TMS Tool Management Solutions BRONZE-Paket TMS Tool Management Solutions ab Version 1.17.0
WinTool AG	WinTool <i>hyper</i> MILL Interface	WinTool 2020 (WT2020.2.1) Microsoft Server 2012 oder höher Microsoft SQL Server 2012 oder höher <i>hyper</i> MILL Interface (2.13.5)
Hexagon Manufacturing Intelligence	NCSIMUL Tool NCT-CAM-HY (<i>hyper</i> MILL Schnittstelle)	NCSIMUL Tool NCSIMUL Tool Client NCSIMUL Tool Server NCSIMUL Tool Interface FlexLM

Verwendung von Drittanbieter-Software

Falls Sie mit Software von Drittanbietern arbeiten, die *hyper*MILL Daten verwenden (z.B. Postprozessoren, Simulationswerkzeuge), sollten Sie beachten:

Das Format aller von *hyper*MILL erzeugten Daten kann von OPEN MIND im Rahmen der Weiterentwicklung jederzeit und **ohne vorherige Ankündigung** geändert werden. Das betrifft insbesondere die Ausgabe der maschinen- und steuerungsneutralen Programme (POF Format). OPEN MIND übernimmt keinerlei Gewährleistung für Probleme, die auf Inkompatibilitäten mit Software von Drittanbietern zurückzuführen sind.

Installation und Lizenzierung

Die Software installieren

Bitte beachten Sie, dass Sie für die Installation Administratorrechte benötigen!

Die Software *hyper*MILL ist durch einen Dongle oder Lizenzserver geschützt. Jede Lizenz ist ein Unikat. Sichern Sie die Lizenz gegen Verlust!

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte der Installationsanleitung, die Sie auf der OPEN MIND Webseite finden.

Dort finden Sie auch die aktuellen Informationen zu den Systemanforderungen.

http://www.openmind-tech.com/en/service/support/useful-information.html

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an den Support.

https://www.openmind-tech.com/de/service/support.html

Parallel-Installationen

Bei mehreren installierten Versionen von *hyper*MILL kann mit **hyperMILL Switch** zwischen den Versionen gewechselt werden. Hierzu:

- 1. Im Verzeichnis C:\Program Files\OPEN MIND\Settings Wizard die SwitchUi.exe starten.
- Die gewünschte hyperMILL-Version, das CAD-System und die Sprache auswählen und abschließend auf Switch klicken. Vorher die Software schließen!

Kompatibilität zwischen Versionen



ACHTUNG

Da bei einem Service Pack nicht nur Fehler behoben werden, sondern auch neue Funktionen zur Verfügung gestellt werden, wird eine Abwärts-Kompatibilität zwischen der Releaseversion und einem ServicePack oder Hotfix nicht mehr unterstützt. Dies gilt ab der Version 2020.1 und bedeutet, dass Dateien, die zum Beispiel mit der Version 2020.1 SP1 gespeichert werden, nicht mehr mit der Version 2020.1 geöffnet werden können.

Lizenzmanager

ACHTUNG

Aufgrund notwendiger technischer Aktualisierungen unseres Lizenzmanagements ist es **zwingend** erforderlich, immer den aktuellen Lizenzmanager auf dem Lizenzserver und den Arbeitsplatzrechnern zu verwenden! Installieren Sie bitte die jeweils aktuelle Version auf Ihren Lizenzservern und allen Arbeitsplatzrechnern, auf denen OPEN MIND - Produkte im Einsatz sind. Andernfalls kann keine Lizenzierung durchgeführt werden.

Konfiguration Lizenzmanger

Nachfolgende Hinweise zur Konfiguration des Lizenzmanagers sind für sie relevant, wenn sie *hyper*MILL bereits installiert haben und einen Netzwerklizenzserver verwenden.

Durch den Wechsel des Dongletreibers ist es erforderlich die Netzwerkserver Konfiguration der Lizenzierung neu einzurichten. Hierzu folgendermaßen vorgehen.

- 1. Öffnen Sie nach der Installation den Lizenzmanager **als Administrator** und wechseln Sie zum Reiter **Optionen**.
- 2. Entfernen Sie den Namen des Lizenzservers und geben ihn neu ein.



3. Schließen Sie den Lizenzmanager und starten Sie den Rechner neu, um die Konfiguration abzuschließen.

Unterstützte Sprachen

*hyper*MILL ist in folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch, Italienisch, Französisch, Holländisch, Japanisch, Chinesisch (traditionell und vereinfacht), Koreanisch, Spanisch, Tschechisch, Russisch, Polnisch, Slowenisch, (brasilianisches) Portugiesisch sowie Türkisch.

Hinweise zu Funktionen

hyperMILL SHOP Viewer

Das Wiederverwenden von SHOP Viewer-Daten (auch SHOP Viewer Pack & Go-Daten genannt) in *hyper*MILL ist nur für den OPEN MIND Support und zu Analysezwecken vorgesehen. Werden Pack & Go-Daten in *hyper*MILL geändert und anschließend mit der Funktion **Speichern als** gesichert, so kann die Verwendbarkeit der entstandenen Datei nicht gewährleistet werden.

5X Strategien auf Maschinen mit nicht endlos drehenden Rotationsachsen

HINWEIS

Die nachfolgenden Hinweise zu 5X Strategien auf Maschinen mit nicht endlos drehenden Rotationsachsen gelten, falls Sie für Ihre Maschine nicht mit dem *hyper*MILL VIR-TUAL Machining Center arbeiten. Gerne kontaktieren Sie ihren OPEN MIND Partner für weitere Informationen zum *hyper*MILL VIRTUAL Machining Center.

OPEN MIND empfiehlt, den Werkzeugweg so zu definieren, dass keine Entspannungsdrehungen erforderlich sind. Möglicherweise muss die zu fertigende Geometrie hierzu auf mehrere Jobs aufgeteilt werden oder es müssen alternative Werkzeugwege definiert werden. Dies kann eine aufwendigere Werkzeugwegdefinition erfordern.



WARNUNG

OPEN MIND rät zu einem äußerst vorsichtigen Umgang mit diesen Werkzeugwegen, falls nicht auf Entspannungsdrehungen verzichtet werden kann. Die gesamte Sequenz der **Entspannungsdrehung** – beginnend vom Abfahren vom Bauteil und bis zum erneuten Anfahren des Bauteils – **ist nicht kollisionsgeprüft!**



WARNUNG

Wird ein Postprozessorlauf mit einer gespeicherten Lösungsauswahl ausgeführt, wird kein Rewind in der NC Datei ausgegeben.

OPEN MIND empfiehlt außerdem, mit geeigneten Maßnahmen wie zum Beispiel Leertests neben und über dem Werkstück oder ohne Werkstück, Entspannungsdrehungen erfolgreich zu testen und auszuführen. Jobs, die Entspannungsdrehungen beinhalten, sollten möglichst separat an der Maschine ausgeführt werden (und nicht als Bestandteil eines NC-Programmes mit mehreren Operationen). Der Einsatz einer zusätzlichen Verifikationssoftware für NC-Programme kann für weitere Sicherheit sorgen. OPEN MIND empfiehlt hierfür das *hyper*MILL VIRTUAL Machining Center zu verwenden.

Diese Tipps haben zum Ziel, die definierten Werkzeugwege erfolgreich auszuführen und einen Schaden an der CNC-Maschine zu verhindern. Sofern sie Fragen haben zu diesem Thema kontaktieren sie bitte ihren OPEN MIND Partner.

Negative Aufmaße

Für alle Zyklen gilt folgende Einschränkung: Wenn die Summe der Aufmaße negativ ist, so muss der Betrag der Summe kleiner sein als Werkzeugradius - Bearbeitungstoleranz.

Beispiel:

Werkzeugradius = 5,00 mm

Bearbeitungstoleranz = 0,01 mm

Aufmaß = -3.0mm

zusätzliches Aufmaß XY muss größer als -1,99mm sein, z.B. - 1,98, denn

|-3,00mm +(-1,98mm)| < 5,00mm -0,01mm

Als Aufmaß wird dabei auch das flächenbezogene Aufmaß im Dialog **Fräsbereich** → **Definition** berücksichtigt. Sind hier mehrere Werte definiert, so wird nur der kleinste Wert berücksichtigt.

5Achs-Simultan-Bearbeitung

Wichtiger Hinweis für 5Achs-Simultan Anwender mit Steuerungen ohne Großkreisinterpolation:

Die *hyper*MILL Werkzeugbahn-Berechnungen bei allen 5X Zyklen (außer 5X Impeller/Blisk) basieren auf einer Großkreisinterpolation zwischen den Werkzeuganstellungen. Falls Ihre Steuerung mit einer anderen Interpolationsart arbeitet und nicht auf Großkreisinterpolation umgestellt werden kann, wenden sie sich bitte an Ihren OPEN MIND Partner, damit Ihr *hyper*MILL entsprechend konfiguriert werden kann. Mit welcher Interpolationsart Ihre Steuerung arbeitet, entnehmen Sie bitte der Dokumentation Ihrer Steuerung.

Unterstützte Werkzeugtypen

*hyper*MILL unterstützt grundsätzlich nur die in der Dokumentation aufgeführten Werkzeugtypen. Andere Werkzeugtypen, insbesondere Winkelwerkzeuge oder Winkelköpfe sind nicht vorgesehen.

Fasenfräser

Die Festlegung eines nominalen Durchmessers von kleiner 0,001 mm bzw. kleiner als 0,0001 Zoll kann u. U. die Aktivierung einer Werkzeug-Radiuskorrektur verhindern. Bitte vermeiden Sie die Festlegung von solchen Durchmessern.

Vorschübe

Alle Vorschübe in *hyper*MILL beziehen sich auf den jeweiligen Werkzeugbezugspunkt. Deshalb können an den einzelnen Achsen Vorschübe auftreten, die vom Wert für den Werkzeugbezugspunkt abweichen. Eine parametrische Vorschubausgabe ist grundsätzlich nicht vorgesehen, insbesondere nicht bei Linkingjobs, wenn die zugrunde liegenden Sub-Jobs Vorschubwechsel beinhalten.

3D und 5X Nachbearbeitung - Linkingjob - Komponentenjob

Ausgangssituation

Referenzjob: NC-Datei erstellen ist deaktiviert.

Nachbearbeitung: NC-Datei erstellen ist aktiviert

- 1. Referenzjob und zugehörige Nachbearbeitung werden in Linkingjob verwendet. **NC-Datei erstellen** ist automatisch in beiden Jobs deaktiviert.
- Referenzjob und zugehörige Nachbearbeitung werden vom Linkingjob in einen Komponentenjob verschoben. Dabei wird NC-Datei erstellen automatisch in beiden Jobs aktiviert. Die Option muss im Referenzjob manuell wieder deaktiviert werden!

Import von externen Werkzeugdaten in die OPEN MIND Werkzeugdatenbank

Beim Import von externen Werkzeugdaten zur *hyper*MILL Werkzeugdatenbank erfolgt die Synchronisation nun durch einen Windows Dienst. Dieser Dienst funktioniert nur, wenn er auf dem gleichen Rechner, auf dem sich auch die *hyper*MILL Werkzeugdatenbank befindet, eingerichtet wird.

Wird die OPEN MIND Werkzeugdatenbank auf einem SQL Server betrieben, kann diese Limitierung wie folgt umgangen werden:

- Auf dem Server muss ein SQL Server Login erstellt werden. Dazu müssen auf dem Server bei Server Authentication (Security Properties auf dem Server Knoten im Management Studio) die Server Logins erlaubt sein, nicht nur Windows Autentication.
- Beim Anlegen der DSN Datei With SQL Server authentication... auswählen sowie User und Passwort eingeben.
- Nach dem Anlegen der DSN Datei muss das Passwort per Hand in die DSN Datei eingetragen werden: PWD=...

Der Dienst benötigt Schreib- und Leserechte auf dem verwendeten Dateiaustauschverzeichnis, um seine Aufgabe erfüllen zu können. Bitte beachten Sie, dass der Dienst den eingeschränkten Account lokaler Windowsdienste verwendet. Diesem Account müssen Sie ggf. die benötigten Rechte einräumen.

Das gilt auch für die Datenbankdatei (*.db, *.mdb), falls keine Server Datenbank verwendet wird.

Das Einrichten des Dienstes nehmen Sie durch Ausführen der Datei omTdbServiceUi.exe vor.

Diese befindet sich im Installationsverzeichnis im Unterorder, zum Beispiel:

C:\Program Files\OPEN MIND\Tool Database\[Versionsnummer]

Wenn Sie dazu weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren OPEN MIND Partner.

Hinweise zu älteren *hyper*MILL-Versionen

Die Informationen in diesem Abschnitt sind für Sie relevant, wenn Sie nicht von der zuletzt freigegebenen *hyper*MILL-Version auf die aktuelle Version updaten. Dies kann zum Beispiel zutreffen, wenn Sie

- keinen Wartungsvertrag haben oder
- · nach längerer Zeit wieder ein Update erworben haben.

Postprozessoren

Frame-ID verwenden

Wenn Ihre Postprozessoren die Definition einer **Frame ID** oder eines Frame-**Kommentars** erfordert, so handelt es sich hierbei um Postprozessoren, die inkompatibel sind, zu Werkzeugwegen, die mit der *hyper*MILL-Funktion Transformation erstellt wurden. Bitte verwenden Sie darum für diese Postprozessoren ausschließlich Werkzeugwege ohne Transformation.

Frame 2	ID 2
®t≽ 10000	
	Frame_2 ● ↓ 10000

Gewindefräsen / Fräsbohren

Die Option **Bahnkorrektur** bedarf einer vorherigen Überprüfung und ggf. kostenpflichtigen Aktualisierung Ihres Postprozessors. Bitte wenden Sie sich an Ihren OPEN MIND Partner. Bei einer Nutzung ohne Postprozessor - Prüfung kann OPEN MIND keinerlei Gewähr für die Ausgabe eines korrekten NC Programms übernehmen.

2D Konturfräsen

Zustellung mit Spirale: Falls Sie bei Verwendung dieser Option im Reiter Parameter eine Fehlermeldung während des Postprozessorlaufes erhalten, ist Ihr Postprozessor nicht für diese Ausgabe vorbereitet und bedarf einer vorherigen Überprüfung und ggf. kostenpflichtigen Aktualisierung. Bitte wenden Sie sich an Ihren OPEN MIND Partner.

Werkzeugweg-Segmente mit Z-Komponente

Alle kreisförmigen Werkzeugweg-Segmente mit Z-Komponente (wie beispielsweise kreisförmige Makros oder spiralförmige Zustellungen) bedürfen einer gesonderten Postprozessor-Anpassung. Bitte wenden Sie sich an Ihren OPEN MIND Partner.